

## Hydrocork įrengimo atmintinė

### Iki grindų klojimo

1. Perskaitykite iki galo grindų įrengimo instrukcijas. Ši atmintinė yra tik papildomas dokumentas, kurį verta naudoti iki grindų klojimo pradžios.
2. Neatidarytas Hydrocork PressFit pakuotes aklimatizuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje danga bus klojama, ne trumpiau kaip 48 valandas. Atidarykite pakuotes tik prieš pat klojimą.
3. Patalpos klimato sąlygos turi būti bent 18°C temperatūros bei 35 – 65 % santykinės oro drėgmės prieš ir klojimo metu.
4. Pagrindo reikalavimai:
  - Pagrindas dangai kloti privalo būti tvirtas, sausas, lygus. Aukščių skirtumai negali viršyti 3 mm matuojant 2 m ilgio liniuote/gulsčiuuku bet kuria kryptimi.
  - Pagrindas privalo būti sausas. Patikrinkite ar:
    - (a) CM betoninio pagrindo drėgmė – 1,5% (šildomas); 2,0% (nešildomas)
    - (b) CM anhidritinio pagrindo drėgmė 0,3% (šildomas); 0,5% (nešildomas)
    - (c) Santykinė oro drėgmė <75%
  - **Minkšti paviršiai** – minkšti pagrindai, tokie kaip kiliminės dangos ar kamštinis privalo būti pašalinti.
  - **Keramika** – keraminių plytelių sujungimų plyšiai negali viršyti 2 mm pločio ir 1 mm gylio. Jei taip yra, išlyginkite paviršių grindų lyginimo priemonėmis.
  - **Faneros ar kiti mediniai paviršiai** – jie turi būti mechaniškai pritvirtinti (prisukti), yra stabilūs ir nerodo jokių judėjimo požymių. Taip pat įsitikinkite, kad plokščių susijungimai yra lygus ir uždari.
  - **Paklotai** - Hydrocork įrengimui grindų paklotas nėra reikalingas. Jei jo pageidaujate, jis turi atitikti specifinius reikalavimus. Wicanders rekomenduoja:
    - (a) Selitbloc 1,5 mm GripTec
    - (b) Amorim Cork Composites Acoustic Cork T82
  - **PE plėvelė** – Hydrocork dangai nereikalinga garo izoliacinė PE plėvelė, dėl to jos naudoti negalima.
5. Ar Hydrocork bus klojama itin karštosiose vietose arba bus veikama tiesioginės saulės? Jei taip, rekomenduojame tokiose vietose Hydrocork klijuoti pilna plokštuma prie pagrindo.
6. Naudojant šildomą pagrindą, jo paviršiaus temperatūra negali viršyti 28°C arba 20-22°C jei ant grindų naudosite kilimus ar kilimines dangas.

### Klojimo metu ir po jo

1. Įsitikinkite, kad pirmos ir paskutinės grindų eilės plotis bus didesnis nei 5 cm.
2. Hydrocork gali būti klojamas slankiuoju būdu. Privaloma palikti bent 5 mm plyšį tarp dangos ir sienų ar kitų objektų iš visų pusių. Klojant vientisus grindų dangos plotus didesnius nei 100 m<sup>2</sup> arba esant kuriai nors ploto kraštinei ilgesniai nei 10 m bet kuria kryptimi, privaloma įrengti kompensacines siūles. Nestatykite ilgalaikių ir sunkių baldų (virtuvių, spintų ir pan.) ant Hydrocork.
3. **Hydrocork** danga niekada negali būti prispausta prie pagrindo, sunkių baldų ar kitos įrangos.
4. Prie lauko durų naudokite apsauginius kilimėlius avalynei nusivalyti, jie ženkliai sumažins purvo patekimą į patalpas bei saugos grindų dangą nuo jo poveikio.

5. Ši danga yra elastinga. Todėl būtina užklijuoti visų, ypač sunkių, baldų kojeles paminkštinančiomis apsaugomis, tinkančiomis elastinėms grindims. Šios apsaugos privalo pilnai uždengti baldų kojelių atramas.
6. Naudokite tik W tipo ( minkštus ) ratukus, atitinkančius EN 12529 standartą, po biuro kėdėmis ir kitais baldais su ratukais.

---

Amorim Revestimentos, S.A.  
T. +351 22 747 5600  
geral.ar@amorim.com  
www.wicanders.com